

# Meldeverfahren für Zug- und Streckenloks, sowie Lokzug (LZ / Lokleerfahrten) im Hamburger Hafen

Anlage 8 zu Ziffer 20.4.3. HPA-NBS-BT gültig ab 01.05.2023

Jede Lok (Zuglok, Streckenlok, LZ/Leerfahrt) die als Zugfahrt im Eingangsgleis angekommen ist muss zum Abgleich der Lok UIC (für alle Loks inkl. Doppeltraktion, Wagenloks, Lokzug) zuerst bei der HPA Disposition Lokabstellung gemeldet werden. Das gleiche gilt für Loks der Ausgangszüge.

**Wer meldet?** Triebfahrzeugführer/in

**Wo wird gemeldet?** **Disposition Lokabstellung** LAP unter **040/ 59369 3411**

**Was muss gemeldet werden?** Je nach Folgeleistung der Lok müssen die folgenden Informationen gemeldet werden:

## **STATUS ZUGLOK BLEIBT BESTEHEN (direkte Wende)**

### **Gemeldet wird:**

- Name EVU
- Tfz – UIC Nummer; Traktion; Fahrzeuglänge (LüP)
- Folgeleistung (Zugnummer), Standzeit + Standzeitende

## **ZUGLOK GEHT IN DEN RANGIERDIENST**

### **Gemeldet wird:**

- Name EVU
- Tfz – UIC Nummer; Traktion; Fahrzeuglänge (LüP)
- Folgeleistung (Zugnummer), Standzeit + Standzeitende
- Ggf. Stellplatz bei fest vermieteten Stellplätzen

## **ZUGLOK FÄHRT DIREKT IN EINE LADESTELLE**

### **Gemeldet wird:**

- Name EVU
- Tfz – UIC Nummer; Traktion; Fahrzeuglänge (LüP)
- 3-stellige HPA-Lok-Nr. für den Rangierdienst
- Als weitere Verwendung „Fahrt in Ladestelle“
- Danach meldet der Tf gemäß Anlage 3 Nr. 2 HPA-NBS-BT

## **ZUGLOK GEHT IN DIE ABSTELLUNG (Anfrage)**

### **Gemeldet wird:**

- Name EVU
- Tfz – UIC Nummer; Traktion; Fahrzeuglänge (LüP)
- Folgeleistung (Zugnummer), Standzeit + Standzeitende
- Ggf. Stellplatz bei fest vermieteten Stellplätzen

Steht zum Zeitpunkt der Anfrage die Folgeleistung noch nicht fest, so ist die maximale Standzeit mit dem vsl. Standzeitende anzugeben.

Auch Zugloks, die einen langfristig angemietet Stellplatz anfahren melden sich zuerst unter Angabe der UIC-Loknummer beim Disponenten Lokabstellung.

Für jede Stellplatzanfrage wird eine **Anfragenummer (PIN)** erzeugt, die bei der **Rangiervereinbarung mit dem Stellwerk anzugeben ist.**

## **LOKABSTELLPLATZ VERLASSEN**

### **Vor Abfahrt wird gemeldet:**

- Name EVU
- Tfz - UIC Nummer
- Welcher Stellplatz wird verlassen
- Folgeleistung (Zugnummer, Bft + Gleis)

### **Zusatzinfo:**

Das Fahrzeug wird durch den Disponenten mit der UIC – Nummer vom Abstellplatz auf die Ausgangszugleistung oder in den Lokaufenthalt gebucht und eine Anfragenummer (PIN) erzeugt, die bei der Rangiervereinbarung mitzuteilen ist.